

## Wechsel auf CH-Deutsches Typenrad für die Schreibmaschine TWENT 180 Plus FR

Wechseln Sie das Typenrad wie in der Anleitung beschrieben. Nach dem Typenrad-Wechsel haben Sie die Möglichkeit, sowohl die deutschen wie auch die französischen Sonderzeichen darzustellen. Somit ändert sich die Bedienung wie folgt:

Die Sonderzeichen ä,ö,ü sind jetzt ohne Umschalttaste zu bedienen. Für die französischen Sonderzeichen drücken Sie bitte die Umschalt-Taste (siehe Abbildung 1) und danach das gewünschte Zeichen.



Abbildung 1

Um grosse Sonderzeichen wie Ä, Ö oder Ü darzustellen betätigen Sie bitte erst die 2-Punkt Taste (siehe Abbildung 2) und danach den gewünschten Buchstaben.



Abbildung 2

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zubehör und Verbrauchsmaterialien erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter [www.eshop-sesco.ch](http://www.eshop-sesco.ch).

Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.